

Pravilna sanacija unutrašnjih površina nakon poplava

Unutrašnje zidne i druge stambene površine preplave se viškom vode tokom poplava i natope poplavnom vodom, zbog čega ih je potrebno sanirati. U nastavku smo pripremili uputstva o tome kako pravilno pristupiti procesu sanacije.

Opšti saveti za sanaciju

1. Čišćenje natopljenih zidnih površina

- **Osnovno čišćenje:** Uklanjanje nanosa, nameštaja, podnih obloga (posebno onih koje ometaju sušenje podnih površina, inače se zasićena vlaga iz podova usmerava prema zidovima), različitih zidnih obloga bez prijanjanja, gips-kartonskih ploča koje su bile u kontaktu s vodom više sati.
- Sledi **čišćenje površina vodom i mešavinom uobičajenih kućnih sredstava** ili pranje pod visokim pritiskom, po mogućstvu toplom vodom. Pri ručnom čišćenju tvrdokornijih mrlja, možemo koristiti i meku četku. Takođe, pri čišćenju, treba da uzmemo u obzir i visinu zidnih površina, jer su zidovi vlažni do 50 do 100 cm iznad nivoa poplave zbog dugotrajnog izlaganja vodi. Ako je moguće, preostalu vodu sa podnih površina uklonimo specijalnim usisivačem.

2. Dezinfekcija zidnih površina

- Za **dezinfekciju površina** koje su kontaminirane fekalijama ili drugim toksičnim materijama, postupamo prema uputstvima nadležnih službi.



Za **dezinfekciju predmeta i zidova** preporučujemo **Dr. House dezinficijens u spreju**, koji efikasno uništava bakterije i mikroorganizme

- U slučaju da površine nisu značajno kontaminirane, preporučuje se korišćenje **ALGICIDE Plus (u spreju ili koncentratu)** radi zaštite i sprečavanja mikrobog delovanja, kao i širenja algi.



Ako je poplavna voda bila zagađena različitim opasnim materijama, preporučljivo je da se dalja uputstva za sanaciju odrede nakon prethodnog pregleda površine.



Pre bilo kakvog postupka sanacije, **potrebno je adekvatno osušiti natopljene površine**, jer u suprotnom dugoročna sanacija neće uspeti.

Savetovanje o sanaciji posle poplava: svakog radnog dana od 7:00 do 15:00 časova na **+381 63 1072922**



SANACIJA UNUTRAŠNJIH ZIDNIH POVRŠINA NAKON POPLAVA

1. korak: Čišćenje natopljenih zidnih površina

Osnovno čišćenje (uklanjanje nanosa, itd.) i čišćenje površina vodom i mešavinom uobičajenih kućnih sredstava ili pranje pod pritiskom. Više na strani 1

2. korak: Dezinfekcija i zaštita površina od mikrobnog delovanja

Za dezinfekciju predmeta i zidova preporučujemo **Dr. House dezinficijens u spreju**. U slučaju da površine nisu značajno kontaminirane, preporučuje se korišćenje **ALGICIDE Plus (u spreju ili koncentratu)** radi zaštite i sprečavanja mikrobnog delovanja, kao i širenja algi.

3. korak: Sušenje

Proverite da li je **površina bar na dodir suva**. Na površinama koje već deluju previše vlažno, bilo kakav sanacijski zahvat nema smisla.

4. korak: Ponovna zaštita zidnih površina od mikrobnog delovanja

Važno je ponoviti zaštitu zidnih površina od mikrobnog delovanja pomoću **ALGICIDE Plus (sprej ili koncentrat)** pre nego što se nastavi sa daljim sanacionim postupcima, kako bismo sprečili kasniju pojavu zidnih buđi i algi.

5. Izbor skupa koraka vršimo u zavisnosti od obima oštećenja

! Za dezinfekciju površina koje su kontaminirane fekalijama ili drugim toksičnim materijama, postupamo prema uputstvima nadležnih službi.



Manja oštećene zidnih površine

Velika oštećenja zidnih površina

U ovom slučaju, potrebna je sanacija grubim nivelisanjem ili novim malterisanjem.

1. Uklanjanje postojećih slojeva boje i maltera

Ako pri proveru stabilnosti postojećih slojeva lupkanjem utvrdimo da su međusobno razdvojeni, odnosno da zvuče prazno, potrebno ih je ukloniti do stabilne podloge, što znači da ih treba potpuno ukloniti sve do sirove cigle. U većini slučajeva, ovakav zahvat je potreban samo na lokalnim mestima, ali može se desiti da će uklanjanje biti potrebno na celoj površini.

Uklanjanje slabih slojeva vršimo tako što (koristimo udarni čekić sa dodatkom proširenog dleta) potpuno uklonimo oslabljene malter, izravnavajuće materijale i slojeve boje; najčešće je najbolje to uraditi već u fazi čišćenja površina.

2. Grubo nivelisanje površine

Eventualna lokalna oštećenja dubine od 2 do 5 cm popravljamo sa podložnim malterom **JUBOSAN W120** (jednoslojni nanos do maksimalne debljine od 3 cm, za veće debljine izvodimo dvoslojni nanos).



3. Nanos sanacionog maltera

Na grubo zakrpljene površine prvo naneseemo sanacioni premaz **JUBOSAN W110**, a zatim i sanacioni malter **JUBOSAN W130** (u debljini od najmanje 3 cm, za veće debljine od 6 cm prethodno naneseemo **JUBOSAN W120**). Konačna struktura nakon obrade sa proizvodom **JUBOSAN W130** izgleda kao klasični fini krečno-cementni malter.

Ako su zidovi sanirani samo delimično, uprkos farbanju celokupne površine, biće vidljiva razlika između starog i novog maltera. Zato u ovom slučaju ostale delove zidova izravnamo istim proizvodom.



4. Dekorativno bojenje

Završno farbanje saniranih zidnih površina se izvodi sa visoko paropropusnom bojom, kao što su boje **JUPOL Bio Silicate**, **JUPOL Bio apnena unutrašnja boja**, **JUPOL Citro**, unutrašnja boja sa efikasnom zaštitom filma od buđi ili **JUPOL Classic** sa dodatkom sredstva za sprečavanje zidne buđi **JUBOCIDE Plus**.



Obnavljanje boje

U slučaju samog bojenja, biramo među visoko paropropusnim bojama, kao što su: **JUPOL Bio silicat**, **JUPOL Bio apnena unutrašnja boja**, ne preporučuju se boje koje stvaraju deblji film ili jače nijanse.

Takođe, možete izabrati **JUPOL Citro**, unutrašnju boju koja već sadrži agens protiv mogućeg ponavljanja zidne alge i buđi.

U slučaju mrlja nakon prvog sloja, koristimo **JUPOL Block**. Ovde važi upozorenje da se koristi **JUPOL Block** samo kada su zidovi temeljno i dubinski osušeni.



Sanacija unutrašnjih zidova prostora u skladištima, podrumima, ostavama, štalama, koji su prethodno bili prebojeni sa GAŠENIM krečom

1. Ako su zidne površine već prethodno bile prefarbane sa **GAŠENIM krečom**, preporučujemo da obnavljanje boje ponovite opet sa **GAŠENIM krečom**.

2. U slučaju migracije mrlja, preporučuje se prethodna upotreba sredstva za blokadu, izolaciju mrlja - **JUPOL Denikol** (vreme sušenja 24 sata).



Sanacija pojedinačnih lokalnih oštećenja zida i farbanje

1. U slučaju kada je potrebno lokalno izravnavanje, kitovanje..., koristimo **JUBOGLET Nivelin D**, krečno-cementnu masu, koja se izuzetno dobro pokazuje pri sanaciji poplavljenih površina. Po potrebi koristimo armaturnu mrežicu.

2. Zatim sledi farbanje površine sa bojom koja je više paropropusna, kao što su: **JUPOL Bio Silicate**, **JUPOL Bio apnena unutrašnja boja**, **JUPOL Classic**, itd.



Kontaktirajte nas za savet

Ako imate **dodatna pitanja ili problema tokom sanacije, pozovite nas**. Naši savetnici su vam dostupni **svakog dana od 7.00 do 15.00 časova** na telefonskom broju **+381 63 1072922**.