

MŰSZAKI ADATLAP 08.07.03-HUN



JUBIZOL Decor glitter

Fényvisszaverő hatású csillám

1. Leírás, alkalmazás

A JUBIZOL Decor glitter fényvisszaverő hatású üvegszemcsék keveréke. Frissen felvitt ásványi, akril és szilikon dekorvakolatokba, valamint JUBIZOL KULIRPLAST 1,8 PREMIUM és JUBIZOL Kulirplast 1,8-ba szórható. Továbbá szórható még friss, vastagrétegben felhordott (egy réteg esetén), vagy vastagon felhordott elemiszálás homlokzat festék második rétegére. A termék nem alkalmas szilikát termékekhez és sima felületeken. A termék kültéri falfelületek megmunkálására szolgál. A fényvisszaverő, csillám hatású üvegszemcsék hozzáadásával természetes csillogó megjelenés érhető el a homlokzati vakolatokon és festékeken, mely hatás a fény beesési szögétől és forrásától függően változik (nap, vagy mesterséges fény). Egyaránt használható sötét és világos vakolatokhoz, illetve homlokzatfestékekhez. A csillám hatású üvegszemcsék időjárásállóak és egyszerűen felhordhatók.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS:

A felvitt üvegrészecskék éles tapintásúak; ezért alkalmazásuk nem javasolt olyan helyeken, ahol a részecskék emberrel való szoros érintkezése előfordulhat (szűk erkélyek, szűk átjárók, sportlétesítmények, stb.)

2. Színárnyalatok

Tükörhatású üveg morzsalék.

3. Műszaki adatok

Kiszerezés	8 kg
Sűrűség	~1,15 kg/dm ³
Részecske méret (átmérő)	1,25 - 2,5 mm
Minimális anyagszükséglet	100 g/m ²
Maximális anyagszükséglet	250 g/m ²
Átlagos anyagszükséglet	~175 g/m ²

4. Felhordási körülmények

A levegő és a falfelület hőmérséklete ne legyen +5°C-nál alacsonyabb és ne legyen +30°C-nál magasabb, a levegő relatív páratartalma ne legyen több 80 %-nál. A homlokzatfelületeket a napsütéstől, szélről és a csapadéktól takarással védjük, de a védelem ellenére eső, köd vagy erős szél (>30 km/h) esetén nem dolgozunk.

5. A felület előkészítése

A frissen felhordott és simított vagy dörzsölt vakolatra felhordjuk a csillámhatású hatású üvegszemcséket (a felület még nem érheti el a száradási/kötési fázist – ne legyen ragadós, kéregesedő az anyag). Homlokzatfesték esetén a friss második rétegre hordjuk fel. Utóbbin sem indulhat meg a száradási, kötési folyamat – ne legyen ragadós, kéregesedő az anyag.

6. A glitter előkészítése

A csillámhatású üvegszemcsék felhordás előtt nem igényelnek előkészítést. Szükséges anyagmennyiség kb. 1-2 kg, ennyit öntsünk a felső tölcéses pisztoly anyagadagolójába, és kezdjük meg a szórást. Védőszemüveg használata kötelező.

7. A glitter felhordása

A csillámhatású üvegszemcsék felhordásához felső tölcéses szórópisztoly használatát javasoljuk. Az adagoló méret kb. 5 literes legyen. A 4-6 mm átmérőjű fúvókák (düzni) lesznek alkalmasak az üvegszemcsék felhordására. Az üzemi nyomás 2,0 - 3,0 bar közötti legyen. Az üvegszemcséket a még frissen simított vakolatba vagy a még friss nagy rétegvastagságú elemiszálas homlokzatfesték második rétegére hordjuk fel. A felhordás körkörös, függőleges vagy vízszintes mozdulatokkal történjen kb. 30-50 cm távolságra a felülettől. Fontos, hogy egy fajta szórási stílushoz ragaszkodjunk az üvegszemcsék szórásakor az egész létesítmény felületén végzett munka folyamán, így biztosíthatjuk a teljes homlokzat egységes megjelenését. A munkákat a lehető leggyorsabban, megszakítások nélkül végezzük a fal egyik végétől a másikig.

Amennyiben az üvegszemcséket több szintre kiterjedő falfelületekre a vakolatot egyidejűleg hordjuk fel minden szinten: a vakolat felhordását mindig a felső szinten kezdjük, az alsó szinteken pedig "lépcsőzetes eltolódással" dolgozunk. A nagyobb falfelületeket megfelelő megmunkálásához győződjünk meg róla, hogy tudunk megfelelő számú tölcéses szórópisztolyt és elegendő munkaerőt biztosítani az egyszerre történő kivitelezéshez. A munkavégzés során a munka állványt a megfelelő ütemben távolítsuk el a homlokzati felületekről, ellenkező esetben az állványzat (csövek) akadályt képeznek az egyenletes csillogó felület kivitelezésben. Javasoljuk a homlokzati felületek megmunkálása előtt tesztfelületek, próbafelületek kialakítását, ahol letesztelhetjük a megfelelő anyagmennyiség beállítását a kiválasztott csillámhatáshoz. Magas hőmérséklet és alacsony páratartalom esetén, valamint szélben a dekorációs JUBIZOL Finish summer additive hozzáadását javasoljuk. Az adalékanyag körülbelül megkétszerezi az üvegszemcsék dekorvakolatba ágyazásához, szórásához rendelkezésre álló időt (nyitott idő).

A frissen megmunkált felületek csapadékkal (réteg kimosódása) szembeni ellenállósága (csillámok kimosódása) normál körülmények között (T = +20 °C, levegő rel. páratart. = 65 %) legkésőbb 24 óra elteltével alakul ki.

8. Megmunkált felületek karbantartása és felújítása

A csillámhatású üvegszemcsékkel megmunkált felületek különösebb karbantartást nem igényelnek. A nem rátapadt port és egyéb nem tapadó szennyeződéseket leseperhetjük, leporszívózhatjuk vagy lemoshatjuk vízzel. Azokon a felületeken, ahol a szennyeződések és foltok a fent leírt módszerekkel nem távolíthatók el, felújítási festést szükséges elvégezni. Kivitelezésekor két rétegben történő homlokzatfesték felhordás, illetve habarcs- és dekorációs vakolat felhordásával végezzük. Megfelelő alapozók használata elengedhetetlen.

9. Tárolás, szállítási feltételek és eltarthatóság

Szállítási feltételek – nincs egyéb különleges korlátozás. Tárolás – száraz helyen, gyermekektől elzárva. Eredeti, zárt, sértetlen csomagolás esetén a felhasználhatóság: korlátlan.

10. Egyéb információk

A prospektusban feltüntetett műszaki útmutatót tapasztalataink alapján állítottuk össze azzal a céllal, hogy a termék felhasználásával optimális eredményt érjünk el. A rossz termékválasztásból, helytelen felhasználásból vagy rossz minőségű munkavégzésből származó károkért nem vállalunk felelősséget. A JUB nem vállal felelősséget abban az esetben sem, ha a termékeink felhordásához használt alapfelületet nem megfelelően készítik elő, vagy ha a más gyártóktól származó anyagok nem megfelelő minőségűek. Abban az esetben, ha termékeinket az alapfelületen megmaradt régi bevonatokra vagy más gyártótól származó anyagokkal előkészített felületekre hordjuk fel, kötelező a kisebb felületekre történő tesztelhordások elvégzése minden felhasználni tervezett JUB termék esetén, betartva a műszaki útmutatókban előírtakat, a teljes felületre kiterjedő munka megkezdése előtt.

Biztonsági intézkedések: Kövesse a termék biztonsági adatlapján található utasításokat.

Ez a műszaki adatlap kiegészíti és felváltja az összes korábbi kiadást, az esetleges későbbi változtatások és kiegészítések jogát fenntartjuk.

A kiadás jele és dátuma: TRC-061/21-pek, 2025.06.27